

# Leitfaden und Definition der Annahmetoleranzen für Betriebe der Druckweiterverarbeitung

Dieser Leitfaden ist Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Viscom Weiterverarbeitungsbetriebe

## 1. Einleitung

Die heutige Marktsituation fordert von den Weiterverarbeitungsbetrieben eine kostengünstige Produktion mit einem hohen Qualitätsstandard. Die Buchbindereien versuchen diesem Umstand mit einer rationellen Herstellung auf modernsten Maschinen gerecht zu werden.

In einer industriellen Produktion kommt es, bedingt durch den geforderten hohen Ausstoss, zu Abweichungen und Differenzen vom Sollwert, wie in den Richtlinien beschrieben. Eine völlig fehlerfreie Produktion findet statistisch gesehen nicht statt. Dem Anspruch des Kunden, eine absolut fehlerfreie Produktion zu erhalten, kann man nicht gerecht werden.

Durch zuverlässige Qualitätskontrollen kann das Qualitätsniveau weitgehend gesteigert werden. Jedoch bietet auch eine Vollkontrolle, bei der jedes einzelne Produkt kontrolliert wird, keine 100%ige Sicherheit.

Diese Ausgangslage haben die Viscom Weiterverarbeitungsbetriebe dazu bewogen, die vorgeschriebenen Qualitätsparameter bzw. das vorgegebene Qualitätsniveau der FOGRA/UGRA als Standard zu übernehmen.

## 2. Toleranzen

Toleranzen geben die zulässigen Abweichungsbereiche eines Produktes an. Das Produkt darf einen definierten Sollwert nicht über- bzw. unterschreiten um als verkaufsfähig und brauchbar zu gelten. Man spricht hier von einer  $\pm$  Toleranz.

Ausserhalb der Toleranzwerte liegende Produkte werden als fehlerhaft bezeichnet wobei man hier zwischen Produkten mit Haupt- und/oder Nebenfehlern unterscheidet.

### 2.1 Hauptfehler

Hauptfehler machen ein Produkt unbrauchbar, z.B. falsch eingehängte Bücher (Inhalt steht gegenüber der Buchdecke auf dem Kopf). Fehlende Seiten oder Bogenteile, Bücher mit geschlossenen Seiten, weil der Vorderschnitt nicht sauber ausgeführt wurde usw.

### 2.2 Nebenfehler

Nebenfehler sind Fehler, welche die Brauchbarkeit eines Produktes nicht beeinflussen, z.B. Eselsohren im Buch, eine in der Position verschobene Prägung usw.

## 3. Qualitätskontrollen

Um die Einhaltung der geforderten Toleranzen während des Produktionsprozesses zu sichern und um Fehler möglichst früh zu erkennen, werden laufend Qualitätskontrollen mit verschiedenen Kontrollmethoden angewendet. Hier unterscheidet man zwischen Vollkontrolle und Stichprobenkontrolle.

### 3.1 Vollkontrolle

Bei einer Vollkontrolle wird jedes Halbfabrikat oder Endprodukt einzeln einer Qualitätskontrolle unterzogen. Dieses Kontrollverfahren ist zwingend bei Produkten, deren Fehlerhaftigkeit menschlichen Schaden zur Folge haben kann, z.B. im Bereich Medikamente, der Flugzeugindustrie usw. Ausnahmen gelten, wenn die Qualitätskontrolle nur mit der Zerstörung oder Unbrauchbarmachung des

Produktes zu erreichen ist, z.B. analog Pulltest bei der Klebebindung. Aber auch bei einer Vollkontrolle durch den Menschen oder technische Verfahren ist keine 100%ige Sicherheit garantiert.

### 3.2 Stichprobenkontrolle

Bei diesem Kontrollverfahren werden in einer mengenmässigen Abhängigkeit von der Gesamtauflage Stichproben entnommen. Eine Stichprobenkontrolle bietet nicht dieselbe Sicherheit wie eine Vollkontrolle. Allerdings muss hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachtet werden.

Damit am Schluss eine Aussage über die Anzahl fehlerhafter Produkte erzielt werden kann, wird anhand einer Schlusskontrolle beim Produzenten und/oder einer Eingangskontrolle beim Kunden das Qualitätsniveau bestimmt. Das bestimmte Qualitätsniveau gibt eine statistische Aussage über Anzahl der fehlerhaften Produkte im Los und regelt aufgrund festgelegter Werte, ab wann ein Los angenommen werden muss oder zurückgewiesen werden kann.

## 4. Qualitätsniveau

### 4.1 Definition

Gegenüber den Toleranzen, die den zulässigen Abweichungsbereich eines Produktes, bezogen auf den Sollwert beschreiben, legt das Qualitätsniveau in einer industriellen Produktion die zulässige Anzahl fehlerhafter Produkte innerhalb einer Serie fest. Fehlerhafte Produkte erreichen die geforderten Toleranzen nicht.

Das Qualitätsniveau ist von unterschiedlichen Einflussgrössen abhängig. Hierzu gehören die Auflagenhöhe oder die Losgrösse und das Prüfniveau.

Abhängig von der Auflagenhöhe wird in genau definierter Vorgangsweise aus der Gesamtmenge an erzeugten Exemplaren (Los) eine bestimmte Teilmenge für eine Stichprobe zur Verfügung gestellt. Diese Stichprobe wird gemäss festgelegten Normen und Spezifikationen geprüft. Aus dem gewonnenen Resultat lassen sich Rückschlüsse auf die Qualität der Gesamtmenge ziehen.

### 4.2 Wie wird das Qualitätsniveau bestimmt?

Anhand der Losgrösse, das ist die Gesamtauflage, und dem Prüfniveau wird der Stichprobenumfang – die Menge der zu prüfenden Exemplare, bezogen auf das Los – bestimmt. Die Stichprobe wird nach einer definierten Vorgangsweise aus dem Los entnommen und nach einer festgelegten Norm geprüft.

Fogra/Ugra und IRD, die führenden technischen Instanzen der grafischen Industrie, haben die Intensität der Prüfung, bezogen auf die Auswirkung eines Fehlers, auf das **Prüfniveau II** festgelegt.

Anhand des von der Fogra/Ugra und dem IRD festgelegten **AQL-Wert (Acceptable Quality Level)** für die grafische Industrie und des Stichprobenumfangs wird die Annahme und Rückweiszahl bestimmt. (Annahmezahl ist die Anzahl der fehlerhaften Exemplare in der Stichprobe, bei welcher der Kunde das Los annehmen muss; Rückweiszahl ist die Anzahl an fehlerhaften Exemplaren in der Stichprobe, bei welcher der Kunde das Los zurückweisen kann.)



# Leitfaden und Definition der Annahmetoleranzen für Betriebe der Druckweiterverarbeitung

Dieser Leitfaden ist Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Viscom Weiterverarbeitungsbetriebe

## 5. Beispiel zur Ermittlung der Annahmetoleranz einer Lieferung

Zur Nachvollziehbarkeit und zum besseren Verständnis wird ein Problemfall aufgeführt, die Vorgehensweise beschrieben und die Begriffe erklärt.

### 5.1 Beanstandung/Fehlerrückmeldung

Beim Kunden wurde bei einer Broschüre ein Exemplar mit einer falschen Bogenreihenfolge in der abgelieferten Auflage gefunden.

Es stellen sich folgende Fragen:

Gesamtauflage (auch als Losgrösse bezeichnet)

Prüfniveau festlegen (nach Fogra/Ugra und IRD)  
(siehe Tabelle A)

AQL-Wert in der grafischen Industrie:

Hauptfehler

Nebenfehler

**AQL-Wert (Acceptable Quality Level)** ist von der Fogra/Ugra und dem IRD festgelegter Wert.

(Siehe Tabelle B)

Der AQL-Wert definiert

Der Stichprobenumfang beträgt  
(siehe Tabelle B)

Vertrauensbereich (siehe Tabelle C)

Die Annahmezahl (siehe Tabelle B)  
Der Rückweisungszahl (siehe Tabelle B)

Vereinbarung mit Kunde

Ergebnis

Optimierungsmöglichkeit

### Was ist zu tun?

1. Welche Fehlerart ergibt sich?  
Hauptfehler oder Nebenfehler?
2. Kann der Auftrag zurückgewiesen werden?  
Bestimmen AQL und welche Fehlerzahl führt zu einer Rückweisung oder zu einer anderen Massnahme?
3. Wie soll kontrolliert werden?  
Stichprobenumfang festlegen

Der Kunde wird über das Thema Annahmetoleranzen und die sich daraus ergebenden Massnahmen informiert.

1000 Ex.

Allgemeines Prüfniveau II  
Die Auflage ergibt Kennbuchstabe "J"

1.0 – 2.5

6.5

In unserem Fall handelt es sich um einen Hauptfehler. Es wurde eine "Annehmbare Qualitätsgrenzlage" von 1.0 mit dem Kunden vereinbart.

80 Exemplare (aufgrund des Kennbuchstaben J)  
Es wird vereinbart, dass aus jeder Packungseinheit mit 12 Exemplaren, 1 Exemplar kontrolliert wird

Das heisst, wird in den Stichproben 1 fehlerhaftes Exemplar gefunden, liegt der Anteil von Fehlern in der Gesamtauflage zwischen 0% und 6.8%.

2 fehlerhafte Exemplare (Kunde muss Auflage annehmen)  
3 fehlerhafte Exemplare (Kunde kann Auflage ablehnen)

Es wird vereinbart, dass bei 3 oder mehr fehlerhaften Produkten die ganze Auflage kontrolliert wird.

In unserem Fall wurden nur 2 Exemplare gefunden. Der Kunde nimmt die Lieferung an, ohne dass eine aufwändige Vollkontrolle ausgeführt werden musste.

Werden in der Produktion in regelmässigen Abständen Prüfmuster entnommen, können diese als Stichprobe ausgewertet werden, so dass diese bereits eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit der Anzahl fehlerhafter Produkte machen können.  
So müssen an der gelieferten Auflage eventuell keine Exemplare mehr kontrolliert werden

# Leitfaden und Definition der Annahmetoleranzen für Betriebe der Druckweiterverarbeitung

Dieser Leitfaden ist Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Viscom Weiterverarbeitungsbetriebe

## A) Tabelle Bestimmung des Annahme-/Rückweiszahl

Ermittlung der Kennzahl

AQL-Auswahl der Kennbuchstaben								
Qualitative Stichprobenprüfung (zählende Prüfung) nach DIN/ISO 2859								
Losumfang	besondere Prüfniveaus			allgemeine Prüfniveaus				
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III	
2 bis 8	A	A	A	A	A	A	A	B
9 bis 15	A	A	A	A	A	A	B	C
16 bis 25	A	A	B	B	B	C	D	
26 bis 50	A	B	B	C	C	D	E	
51 bis 90	B	B	C	C	C	E	F	
91 bis 150	B	B	C	D	D	F	G	
151 bis 280	B	C	D	E	E	G	H	
281 bis 500	B	C	D	E	F	H	J	
501 bis 1'200	C	C	E	F	G	J	K	
1'201 bis 3'200	C	D	E	G	H	K	L	
3'201 bis 10'000	C	D	F	G	J	L	M	
10'001 bis 35'000	C	D	F	H	K	M	N	
35'001 bis 150'000	D	E	G	J	L	N	P	
150'001 bis 500'000	D	E	G	J	M	P	Q	
500'001 bis und mehr	D	E	H	K	N	Q	R	

Prüfniveau

Kennbuchstabe

## B) Tabelle Ermittlung des Stichprobenumfangs

Kennbuchstabe	Stichprobenumf.	Qualitative (zählende) Stichprobenprüfung, Einfachpläne, normale Prüfung															
		nach DIN/ISO 2859 (Auszug) frühere Norm DIN 40 080															
		AQL-Zahl ----> Kennbuchstabe ----> Stichprobenanweisung n - c															
		0.065	0.1	0.15	0.25	0.4	0.65	1	1.5	2.5	4	6.5	10	15	25	40	
		c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	c d	
A	2																
B	3																
C	5																
D	8																
E	13																
F	20																
G	32																
H	50																
J	80																
K	125																
L	200																
M	315																
N	500																
P	800																
Q	1250																
R	2000																

AQL-Wert = 1.00

Stichprobenumfang

Annahme-/Rückweiszahl

Annahmezahl: 2 fehlerhafte Produkte in der Stichprobe  
Rückweiszahl: 3 fehlerhafte Produkte in der Stichprobe



# Leitfaden und Definition der Annahmetoleranzen für Betriebe der Druckweiterverarbeitung

Dieser Leitfaden ist Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Viscom Weiterverarbeitungsbetriebe

## C) Tabelle Stichprobenergebnis

In der untersuchten Stichprobe wurden zwei fehlerhafte Produkte gefunden.

Bestimmung der fehlerhaften Produkte in der gesamten Auflage

		Stichprobengröße (n)=															
X		19	20	32	50	80	125	200	315								
Fehlerhafter	0	0.000	0.177	0.000	0.169	0.000	0.109	0.000	0.071	0.000	0.045	0.000	0.029	0.000	0.018	0.000	0.012
	1	0.001	0.260	0.001	0.249	0.001	0.162	0.000	0.107	0.000	0.068	0.000	0.044	0.000	0.028	0.000	0.018
	2	0.013	0.331	0.012	0.317	0.008	0.208	0.005	0.137	0.003	0.088	0.002	0.057	0.001	0.036	0.001	0.023
	3	0.034	0.396	0.032	0.379	0.020	0.250	0.013	0.166	0.008	0.106	0.005	0.069	0.003	0.043	0.002	0.028
	4	0.061	0.456	0.057	0.437	0.035	0.290	0.022	0.192	0.014	0.124	0.009	0.080	0.005	0.050	0.003	0.032
	5	0.091	0.512	0.087	0.491	0.053	0.328	0.033	0.218	0.021	0.141	0.013	0.091	0.008	0.058	0.005	0.037
	6	0.126	0.566	0.119	0.543	0.072	0.364	0.045	0.243	0.028	0.157	0.015	0.102	0.011	0.065	0.007	0.041
	7	0.163	0.617	0.154	0.592	0.093	0.400	0.058	0.267	0.036	0.173	0.023	0.112	0.014	0.071	0.009	0.045
	8	0.203	0.665	0.191	0.640	0.115	0.434	0.072	0.292	0.044	0.189	0.028	0.121	0.017	0.078	0.011	0.050
	9	0.245	0.711	0.231	0.685	0.137	0.468	0.086	0.314	0.053	0.204	0.033	0.132	0.021	0.084	0.013	0.054
	10	0.289	0.756	0.272	0.728	0.161	0.501	0.100	0.337	0.061	0.219	0.039	0.143	0.024	0.090	0.015	0.058

Vertrauensbereich

Der Vertrauensbereich gibt mit einer 95% Wahrscheinlichkeit an wie gross der Anteil an fehlerhaften Produkten in der Gesamtauflage ist.

**In diesem Fall liegt der Anteil von Fehlern in der Gesamtmenge zwischen 0% und 8,8%.**